



## Allgemein Elastische Bodenbeläge - Elektrisch ableitfähig

### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden.

Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

### Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag sollte vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** (1:200 - 1:10 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) oder bei starken Verschmutzungen **RZ Grundreiniger Universal** (1:10 mit Wasser verdünnt) gemäß Gebrauchsbeschreibung. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag (**nur zutreffend nach der Anwendung von RZ Grundreiniger Universal**) anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert.

### Ein-, bzw. Erstpflege:

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege, bzw. Einpflege anschließen, bevor der Fußboden genutzt wird. Durch die Einpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Um die leitfähige Wirkung des Belages voll zu erhalten, darf der Boden nicht mit einer Polymerdispersion, bzw. einer 2-K PU-Versiegelung beschichtet werden! Für die Erhaltung der leitfähigen Oberfläche wird **RZ Bodenpflege** eingesetzt. Den Boden mit **RZ Bodenpflege** im Nasswischverfahren 1:200 (=50 ml auf 8-10 l Wischwasser) verdünnt wischen. Restfeuchte trocknen lassen. Nicht nachwischen. **RZ Bodenpflege** verändert den Leitwert des Bodenbelages nicht nachteilig.

### Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden mit einem Staub- bzw. Bürstsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird **RZ PUR Reiniger** in einer Verdünnung von ca. 1:200 (=50 ml auf 8-10 Liter Wischwasser) verwendet. Die Verarbeitung sollte mit einem Wischmopp (**RZ Klapphalter mit RZ Microfasermopp**) erfolgen.

Hinweis: Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.

### Grundreinigung:

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der

Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird **RZ Grundreiniger Universal** in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Anschließend muss wieder eine Einpflege (wie unter Punkt Erstpflege beschrieben) erfolgen.

### Polieren:

**Polieren:** Den Belag mit **RZ Bodenpflege** (1:100) wischen, Restfeuchte trocknen lassen, Bodenbelag mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Jive) und unter Zuhilfenahme der Polierbürste abfahren.

### Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden-Fleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen und den ggf. mit entfernten Pflegefilm wieder ergänzen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.





# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## Name

Frick für Wand & Boden

## Kontakt (Adresse)

Frick für Wand & Boden, 06749 Bitterfeld,  
Anhaltstr. 70, Tel. 03493 5158069,  
bitterfeld@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 13055 Berlin, Konrad-  
Wolf-Str. 12, Tel. 030 5610100, berlin-  
lichtenbergl@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 71636 Ludwigsburg,  
Schwieberdinger Straße 36, Tel. 07141 950721,  
ludwigsburg@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 55120 Mainz,  
Rheinallee 106, Tel. 06131 968220,  
mainz@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 16227 Eberswalde,  
Eberswalder Straße 20, Tel. 03334 363783,  
eberswalde@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 02625 Bautzen,  
Weißener Straße 1, Tel. 03591 602515,  
bautzen@frick-fachmarkt.de  
Frick für Wand & Boden, 04416 Leipzig-Wachau,  
Apelsteinallee 26, 034297 16343, leipzig@frick-  
fachmarkt.de

## Referenz

www.frick-fachmarkt.de

## Bemerkung

Mit der richtigen Reinigung und Pflege sorgen  
Sie für eine lange Lebensdauer und  
Werterhaltung. Ihr Team von Frick für Wand &  
Boden.



## Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de) im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 13.07.2017

