REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

Associated Weavers
Creation

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Teppiche sollten möglichst durch entsprechende Abdeckplanen vor Bauverschmutzung geschützt werden.

Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Staubsauger/Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) zu entfernen. Bei hochflorigen Böden empfehlen wir den Einsatz einer glatten Bodendüse. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen.
Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

Allgemeine Hinweise: Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern an verdeckter Stelle mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit; dazu lassen Sie das Reinigungsmittel mehrstündig einwirken.
Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fusselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, das der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter **www.rz-systeme.de**. Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

Zwischenreinigung - Garnpadverfahren:

Leichte Verschmutzungen sowie Laufstraßen lassen sich zwischen den Intensivreinigungen schnell und ohne großen Nutzungsausfall im **Garnpadverfahren** beseitigen. Dieses Verfahren ist besonders für feuchtigkeitsempfindliche Teppichböden geeignet.
Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz.
Im Anschluss die zu reinigenden Flächen mit **RZ Polsterreiniger** einsprühen (ca. 12 Sprühstöße pro m²) und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und einem Garnpad abfahren. Nach vollständiger Trocknung ist der Teppichboden wieder begehbar.

Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

Um Teppiche und Teppichböden von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, müssen sie regelmäßig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich bei feuchtigkeitsunempfindlichen Belägen besonders das Sprühextraktionsverfahren.
Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ Vorreiniger** vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ Vorreiniger** gleichmäßig ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden.

Allgemeiner Hinweis: Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern vor der Anwendung auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle; mehrstündig einwirken lassen. |
Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Airfresh** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Airfresh). Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal ohne den Hebel zu betätigen ab um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist.
Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach jeder Intensivreinigung mit **RZ Faserschutz** imprägniert werden. **RZ Faserschutz** versiegelt die Fasern, vermindert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die Laufstrassenbildung.
RZ Faserschutz wird auf den noch feuchten Teppichboden gleichmäßig aufgesprüht. Nach der vollständigen Durchtrocknung des Teppichbodens (über Nacht) ist dieser wieder begehbar.

RZ | A brand of Uzin Utz Group
Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm
Tel: +49 731 4097-405 | Fax: +49 731 4097-45405
E-Mail: info@rz-systeme.de | Internet: www.rz-systeme.de

wir lieben böden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

Name
Frick für Wand & Boden

Kontakt (Adresse)
Frick für Wand & Boden, 06749 Bitterfeld, Anhaltstr. 70, Tel. 03493 5158069, bitterfeld@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 13055 Berlin, Konrad-Wolf-Str. 12, Tel. 030 5610100, berlin-lichtenberg@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 71636 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 36, Tel. 07141 950721, ludwigsburg@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 55120 Mainz, Rheinallee 106, Tel. 06131 968220, mainz@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 16227 Eberswalde, Eberswalder Straße 20, Tel. 03334 363783, eberswalde@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 02625 Bautzen, Weißenberger Straße 1, Tel. 03591 602515, bautzen@frick-fachmarkt.de

Frick für Wand & Boden, 04416 Leipzig-Wachau, Apelsteinallee 26, 034297 16343, leipzig@frick-fachmarkt.de

Referenz
www.frick-fachmarkt.de

Bemerkung
Vielen Dank für Ihren Einkauf. Haben Sie viel Freude an Ihrem neuen Boden! Ihr Team von Frick für Wand & Boden.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

RZ | A brand of Uzin Utz Group
Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm
Tel: +49 731 4097-405 | Fax: +49 731 4097-45405
E-Mail: info@rz-systeme.de | Internet: www.rz-systeme.de

wir lieben böden.